

5. 제품 보수 및 관리

① 제품을 보수하고자 할 때에는

욕외 계량기를 잠글 필요가 없으며 세면기 하단부에 있는 온, 냉수 배관용 앵글밸브를 잠그고 수리하면 됩니다.

② 포말캡(정류망)의 청소

포말캡은 몸통 앞부분 밑에 부착된 부품으로서 물에 공기를 혼합시켜 수도꼭지 사용 중 물이 튀는 것을 방지합니다. 이 부분에 녹이나 이물질이 끼기 쉬우므로 때때로 분해하여 칫솔로 가볍게 청소하여 주십시오.
(포말캡 분해 및 조립시에는 외관에 흠집이 나지 않게 주의하십시오.)
내부의 망이나 감압판 등이 손상 되었을 때에는 새로운 포말캡으로 교환해 주시고 조립시에는 조립순서를 꼭 지켜주십시오.

③ 외관 청소 및 유의 사항

본 제품의 아름다운 광택을 잘 보존 하기위해서는 약한 중성세제를 스폰지나 부드러운 헝겊에 발라서 닦아내시면 됩니다. 수세미나 거친 헝겊은 표면에 흠집을 남기므로 삼가해주시고 타일이나 벽면을 닦기 위해 염산 등 화학약품의 사용 시에는 제품에 닿지 않도록 주의 하십시오.

6. 고장시 점검사항

고 장	점검 개소	점 검 내 용	조 치
유량이 적다	포말캡(정류망)	이물질이 끼어 있지 않은지 확인!!	이물질 제거
	앵글밸브	조임상태 및 개폐 여부 확인!!	앵글밸브를 충분히 열리게 함
	플렉시블 호스	고임 여부 점검!!	플렉시블 호스를 펴줄 것
	메인밸브	메인밸브가 충분히 열려있는지 확인!!	메인밸브 열어줌
누수가 된다	카트리지 패킹	카트리지의 안착상태 확인!!	패킹 파손시 카트리지 교환
	호스 연결부	호스 연결부 조임상태 점검!!	패킹 유무 확인 및 충분히 조일 것
토수온도가 이상하다	앵글밸브	온,냉수측 앵글밸브의 개폐여부를 확인!!	온,냉수측 유량밸브를 조절하여 동일한 압력이 나오게 할 것
		온,냉수측 배관이 정확하게 연결되어 있는지 확인!!	정확하게 연결할 것

7. 제품 보증 기간

- 무상 : 1년
- 유상 일 경우
 - 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
 - 비 규격품을 포함한 타사부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시 (당사 제품 하자가 아닌 경우)

LIXIL

Link to Good Living

릭 실 코 리 아

Rev.01-150515

애프터서비스센터

1588-5903

홈페이지 주소

www.lixil.co.kr

본사 및 공장

경기도 안산시 단원구 신원로 355(목내동, 반월공업공단비3의 30)
Tel : 1588-5903 Fax : (031)490-8708

영업본부

서울시 강남구 영동대로 112길 66(삼성동 110-1 아메리칸스탠다드 빌딩)
Tel : 1588-5903 Fax : (02)3485-0698,0699

American Standard

ISLE Kitchen


KF-1704

대불이 한개 레버식 온·냉수 혼합꼭지(주방용)

설치 · 사용 설명서



■ KF-1704



※ 핸들은 자사의 다른 디자인으로 선택 적용이 가능합니다.

설치 및 사용 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용하십시오.
설치 후 이 설명서를 소비자에게 돌려주시고, 본 제품을 관리하는데 참고 하십시오.
(위의 사양은 사정에 의해 변경 될 수도 있습니다.)



1. 아메리칸 스탠다드 제품의 특성

① 손잡이(레버) 하나로 수량·수온 조절을 마음대로 할 수 있는 수도꼭지입니다.

손잡이의 상/하/좌/우 조작으로 토수량 및 온도를 동시에 신속하게 조절할 수 있습니다.
절수 효과는 물론, 조작이 간편하여 어린이에서부터 노인에 이르기까지 손쉽게 사용 할 수 있습니다.

② 사용시 물방울이 튀지 않습니다.

토수구 앞부분에 장치된 포말캡은 토수시 포말이 일듯이 부드럽게 해주고, 사용시 물방울이 튀는 것을 방지 해 줍니다.

③ 세라믹 카트리지를 사용하여 내구성이 뛰어납니다.

세라믹 디스크를 사용하여 작동이 부드럽고 간편하며, 내구 수명이 뛰어납니다.

④ 소비자 정보

- 공급 수압 98kPa 에서 최대 토수 유량 : 5.5 L/min
- 납 용출량 : 1 µg/mL 이하


2. 제품 설치

① 설치 하기전

- 설치 전에 반드시 배관중에 이물질을 토수하여 완전히 제거해 주십시오.
- 냉수 배관은 우측, 온수배관은 좌측에 배관이 되었는지 확인해 주십시오

② 설치 요령



- 제품 설치 : 제품 설치시 핸들만을 잡지말고 몸통부위를 잡고 설치하여 주십시오.



- 몸통에 시트오링을 조립 후 싱크대 설치 구멍에 상크와 온냉수 플렉시블 호스를 삽입하여 주십시오.
- 싱크대 하부에서 패킹, 삼각 플레이트, 주름와사, 고정너트 순으로 고정시켜 주십시오.
(이 때 수도꼭지가 설치될 중앙에 고정되었나 확인하여 주십시오.)
- 플렉시블호스 연결 : 제품을 벽급수 또는 바닥급수로 설치시 플렉시블 호스를 직접 앵글밸브에 연결하여 주십시오. (설치 후 누수를 점검하여 주십시오)

③ 설치 완료

- 설치 후 우측의 설치완료도와 같이 설치되었는지 확인하여 주십시오.



3. 사용 방법

① 사용 조건

- 본 제품은 통수압 0.07~0.74MPa 에서 정상적으로 사용 가능합니다.
- 증기는 사용이 불가능합니다.
- 냉·온수를 바꿔서 사용해서는 안됩니다.

② 유량 조절


- 손잡이(레버)를 오른쪽으로 열면 물이 토수(吐水)됩니다.
- 물의 양(토수량)은 손잡이를 오른쪽으로 여는 정도에 따라 조절됩니다.
- 손잡이(레버)를 왼쪽으로 닫으면 지수(止水)됩니다.

③ 온도 조절

- 손잡이(레버)를 가운데 놓은 상태로 오른쪽 열면 냉·온수가 동시에 나오게 됩니다.
그 다음 손잡이를 전면부로 당길경우 토수 온도가 낮아지고 후면부로 밀 경우 토수 온도가 높아집니다.
- 심한 온도 차이가 있을 경우에는 온수나 냉수 배관에 문제가 있는 것이므로 배관을 점검하시기 바랍니다.

④ 스프레이 기능 전환

- 사용 중 키친 스프레이로 기능을 전환하려면 키친스프레이의 전환레버를 누르면 스프레이로 전환됩니다. 다시 포말로 복귀하려면 반드시 지수 후 다시 핸들을 열어주시 만 포말로 복귀됩니다.



4. 사용상 주의

① 스프링 스파우트를 장착하여 장력에 의해 상해 또는 물벼락의 위험이 있으니 주의 바랍니다.

② 오랜 시간 사용 중 키친 스프레이의 'A'의 연결 부가 풀려 누수 될 수 있으니 사용 후 'A'부의 조임 여부를 확인 하십시오.

③ 앵글밸브의 온수측 배관은 고온으로 화상의 우려가 있으니 주의해 주십시오.

④ 유지 보수시 공급 밸브의 온수측 배관은 고온이오니 화상에 주의 바랍니다.

